

## Lavabo rectangular de sobreponer

Nivel de Revisión

Rev.0

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## PARTE

I. Lavabo

## MATERIAL

Cerámica vitrificada

1



## DIMENSIONES



ZONA A	450 mm
ZONA B	550 mm
ZONA C	135 mm
ZONA D	505 mm
ZONA E	310 mm
ZONA F	200 mm
ZONA G	450 mm

## ACABADO

Blanco

## PESO DEL PRODUCTO Kg

20.000 kg



## INSTRUCCIONES

1. Recorte las plantillas incluidas en el producto y trázelas sobre la cubierta y el gabinete en la que será instalado el lavabo.
2. Corte la cubierta de acuerdo con las líneas trazadas de la plantilla.
3. Coloque el lavabo sobre la cubierta con el fin de verificar que el corte haya sido correcto y verifique la posición del lavabo. Trace una línea fina sobre la cubierta siguiendo el contorno del lavabo para posteriormente colocar el pegamento o silicón (no incluidos).
4. Realice ahora el montaje del grifo en el lavabo (en los casos que no se haya instalado un grifo empotrado a la pared).
5. Aplique pegamento o silicón sobre la cubierta y el gabinete entre la línea previamente trazada y el corte y proceda a pegarle lavabo presionándolo firmemente con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
6. Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario.
7. Limpie el lavabo inmediatamente después de su colocación.
8. Complete las conexiones hidráulicas.
9. Si el lavabo necesita ser removido, caliente un cuchillo de hoja fina e introdúzcalo entre el lavabo y el pegamento hasta que se desprenda.

## CERTIFICACION

No

## CARACTERÍSTICAS

I. Lavabo especificado Tipo II Grado A

## RECOMENDACIONES

1. Antes de seleccionar el monomando o mezcladora se recomienda verificar que sea compatible con el diseño del lavabo.
2. Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.
3. Antes de iniciar con la instalación asegúrese de que el mueble tenga la estructura adecuada para poder soportar el lavabo.
4. Asegúrese de alinear el lavabo con respecto a la red sanitaria y líneas de alimentación hidráulicas.

## MANTENIMIENTO

1. No dejar el mueble por periodos largos de tiempo sin limpiar.
2. Para su limpieza no utilizar amoníaco ni ácidos, pues dañan irreversiblemente el acabado del lavabo, solo usar jabón y esponja.
3. Limpiar la superficie exterior del lavabo con una tela suave y húmeda agregando limpiador detergente no abrasivo si así se requiere y luego secar.

## GARANTÍA

Garantía de 50 años contra defectos de fabricación. 1 año en partes móviles



PRESION	GASTO LITROS	GASTO GALLONES